



Wyświetlacz dla pomiaru długości

Dane dotyczące ilości wolnego miejsca – w milimetrach

Symbole dla informacji – pasuje, za duże, za małe

Wyświetlacz dla pomiaru szerokości

Różnica w szerokości stopy i buta w milimetrach

4 różne symbole, dodatkowo do danych dotyczących wielkości



Ptasek

12 - 15 mm miejsca

Idealnie dla nowych butów



Strzałki do siebie

6 - 12 mm miejsca

Odpowiednie dla butów w użytkowaniu ale konieczna częsta kontrola



Strzałki od siebie

więcej niż 15 mm

obuwie za duże .Nie nosić



Krzyżyk

mniej niż 6 mm miejsca

Obuwie za małe ,nie nosić. Dodatkowo sygnał dźwiękowy

*wg Polskiego Ins. Skórzanego ilość wolnego miejsca ma wynosić 8-10mm

Skrócona instrukcja Clevermess Junior



CLEVERMESS

...precyzyjny sposób dopasowania obuwia!

Przygotowanie



1. W przypadku stopy większej niż rozmiar 31 montujemy dodatkowo przedłużkę.



2. Czerwonym przyciskiem włączamy urządzenie - usłyszymy jedno piknięcie.

Pomiar stopy - długości



3. Naciskamy boczne przyciski i rozsuwamy urządzenie do zbliżonej długości stopy.



4. Wkładamy stopę dziecka na urządzenie. Dokładnie dopasowujemy urządzenie do długości stopy używając bocznych przycisków.

5. Klamry pomiaru szerokość umieszczamy w bocznych zagłębieniach i łączymy je.



6. Klamry pomiarowe dociskamy na szerokość stopy i wciskamy przedni przycisk pomiarowy aż usłyszymy dwa piknięcia. (urządzenie zapamiętało pomiar.)



7. Ekran urządzenia mruga. Usuwamy części ruchome i umieszczamy urządzenie w bucie. Po kilku sekundach usłyszymy 3 piknięcia oznaczające zakończenie pomiaru. Wyjmujemy urządzenie z buta. Na ekranie urządzenia wyświetli się wynik pomiaru (wolna przestrzeń w bucie w mm). Wynik pomiaru będzie widoczny przez 30 sekund, następnie usłyszymy 5 piknięć oznaczające możliwość kolejnych pomiarów obuwia.



8. Po zakończeniu pomiaru wyłączamy urządzenie.



Pomiar stopy - szerokości

Wynik pomiaru